

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИМИТАТОР ЗВУКОВ « ДИАНА-16»

Для запуска устройства подключите динамики. Устройство может работать как с одним, так и одновременно с двумя звукоизлучателями. Подключите кабель питания к аккумулятору 6-12В (в комплект не входит и поставляется отдельно). Соблюдайте полярность - маркированный красный провод «+»питание, чёрный - «-» питание. Подключение питания индицирует светодиод. Регулятор громкости расположен на верхней части блока, между гнездами динамиков.

На лицевой панели находятся пять переключателей. Верхний переключатель предназначен для выбора группы голосов. Нижние переключатели включают один из 8 голосов в группе, при условии среднего (нулевого) положения остальных переключателей голосов! В переключателях имеется среднее положение «0», которое выполняет функцию «стоп». Для прекращения воспроизведения, достаточно вывести громкость в нулевое положение, что дает возможность более естественно имитировать и не отпугивать дичь при резком отключении или включении. Установив активный переключатель голосов в среднее положение «0», так же обеспечит паузу. Начинайте работу с прибором с «0» состояний переключателей и нулевого положения регулятора громкости. Выберите группу (1 или 2). Выберите запись (1-8). Отрегулируйте уровень звука. Начинайте работу с малого уровня звука. В процессе эксплуатации найдите оптимальный уровень громкости.

Для работы манка применим, любой аккумулятор напряжением 6-12 В. Возможное применение 6 вольтовых аккумуляторов в охоте на полевую, болотную дичь, а так же боровую дичь и хищника, где достаточно средней мощности воспроизведения звукоизлучателей. Для большей громкости воспроизведения, особенно в охоте на гуся, рекомендуем применять аккумуляторы напряжением 12В. Для качественной и продолжительной работы устройства рекомендуем использовать аккумуляторы ёмкостью 3-7 А/ч. При полной зарядке качественного 12-вольтового аккумулятора, ёмкостью 4А/ч, при средней громкости одновременного воспроизведения 2-х динамиков, обеспечивается непрерывная работа устройства не менее 24 часов. Чем больше ёмкость аккумулятора, тем дольше возможное время работы устройства. Для зарядки аккумуляторов используйте соответствующие для выбранной ёмкости и напряжения зарядные устройства.

В комплект входит: электронный блок с 16 запрограммированными голосами, среднечастотный динамик высокого качества -2 шт, чехол, инструкция по эксплуатации.

Прибор может комплектоваться любыми 16 голосами под заказ.

Наиболее востребованная подборка голосов:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1 Крякв осадка-приглашение | 2.1 Гусь белолобый - кормящаяся стая |
| 1.2 Крякв базар | 2.2 Гусь белолобый + гуменник - базар на воде |
| 1.3 Серая утка + утка широконоски | 2.3 Гусь гуменник – кормящаяся стая |
| 1.4 Лысуха | 2.4 Гусь белолобый одиночный - зов |
| 1.5 Серая куропатка - призыв | 2.5 Кабан на кормежке |
| 1.6 Перепел + перепелка | 2.6 Косуля самка |
| 1.7 Фазан – брачный крик | 2.7 Лиса зов - гон |
| 1.8 Вальдшнеп – тяга | 2.8 Раненый заяц(на лису,волка,рысь) |