

## **Инструкция по эксплуатации машинки “Конкорд”**

1. Достаньте машинку из чехла.
2. Присоедините поперечную опору к основанию устройства штырями вниз через соответствующие отверстия и зафиксируйте барашковой гайкой.
3. Заверните лоток по часовой стрелке до защелкивания его за курок. так что бы клювик на лотке был направлен в противоположную сторону от выброса тарелочки.
4. Свободный конец натяжной цепочки присоедините к крючку на педали, таким образом, что бы при опущенной педали цепочка натягивала курок, который освободит защелку на лотке.
5. Приподняв педаль, присоедините пружину к анкерному болту с кольцом.
6. Вставьте тарелочку в лоток.
7. Нажмите на педаль и произведите выстрел тарелочки.

Отрегулируйте натяжение пружины, положение натяжной цепочки, угол наклона и положение прижимной скобы.

Путем передвижения прижимной скобы вдоль паза в лотке, корректируется направление выброса тарелочки (правее - левее).

После продолжительной эксплуатации рекомендуем проверять состояние крепежных элементов. При необходимости произведите их подтяжку.